

DSPシステムソフト更新手順

- DSPの電源を入れます。

もし、オートブートなどでプログラムが立ち上がっている場合は、Empty.BOOTをリブートしてください。アップグレード作業は、メモリを多く使用しますのでブートファイルが読み込まれていない状態で行うようにしてください。

- LGRemoteを用いてPCからアップグレードするDSPに接続します。

- ダウンロードした

CFA-07-11-30.LZip (コンパクト用) または、

68B-07-11-30.LZip (ワークステーション用)

をDSPのC:\ (Cドライブのルート) へコピーします。

- DOSモードへ移動します。

- 以下のコマンドを入力して、エンターキーを押します。

BurnRomImage CFA-07-11-30.LZip <Enter>

- システムの更新には2分ほどかかります。更新終了後、DSPは自動的に再起動します。

- 再起動後、LGRemoteにて左上のバージョン表示を確認してください。

